Wireless system

Learn nobody was born a scientist



Contents

- Knowledge of wireless devices
- How to make AD Hoc network
- Configure Access point
- Connect between 2 Access point with bridge AP
- Configure Router with 2 access point
- Configure wireless network point to point with Nano station m5

- wireless devices

1 – Wireless Router



2 – Access point



3 – repeater



4- Point to Point Outdoor wireless bridge



- How to make AD Hoc network :

سنقوم بإعداد الشبكة بعدة خطوات بسيطة :

أولا ندخل على استكشاف أجهزة الوايرلس ومن ثم فتح مركز الشبكة والمشاركة





ومن ثم ننتقل إلى إدارة الشبكات اللاسلكية

تظهر لنا أجهزة الوايرلس الموجودة نقوم بإضافة شبكة جديدة



الأمان: WPA2-Personal

DOWWA

By – ENG - Mohamed Algilany

النوع: أي من المعتد





نقر التالي



لة و رمز السري ومن ثم التالي	ة نقوم بإضافة أسم الشبك	تظهر لديك الخانات فارغ
		🕑 比، الاتصال ينويا بشبكة لأسلكية
	رات الأمان	قم بتسمية الشبكة واختيار خيار
اسم الشيكة	M-Gilany	اسم الشبكة:
المساعدة على الاختيار	▼ WPA2-Personal	نوع الأهان:
إخفاء الحروف الرمز السري	••••••	مفتاح الأمان:
		حفظ هذه الشبكة V
التالي إلغاء الأمر		

بهذه الصورة تمت إضافة الشبكة بنجاح نقوم بالإغلاق والتحقق من إضافتها





من قائمة الشبكات نجد انها جاهزة

ثم ننتقل للقيام بإعطاء IP للأجهزة حتى نقوم بمشاركة الملفات





ونختار منها IPv4



ونقوم بنفس الخطوات IP للجهاز الأخر بإختلاف الـ IP PC 1 (192.168.1.1) PC2 (192.168.1.2)

Inter	rnet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) فصائص						
يةً إذا كانت الشبكة تعتمد هذه سبة من مسؤول الشبكة.	عام يمكنك الحصول على إعدادات ١٢ المعينة تلقائر الإمكانية. وإلا ستحتاج لطلب إعدادات ١٢ المنا						
2	 الحصول على عنوان IP تثقائية استخدام عنوان IP التالي: 						
192.168.1.1	عنوان IP: 1						
255 . 255 . 255 . 0	قناع الشبكة الفرعية:						
	البوابة الافتراضية:						
	الحصول على عنوان خادم DNS تلقائياً						
	استخدام عناوين خادم DNS التالية:						
	خادم DNS المغضّل:						
· · ·	خادم DNS البديل:						
التحقق من الإعدادات عند الخروج							
موافق إلغاء الأمر	موافق إلغاء الأمر						

ثم ننتقل لمرحلة مشاركة الملفات على هذه الشبكة



Higher Institute of Computer Technology \ Benghazi

LAB 2 :- Make Wireless LAN Network

إنشاء شبكة لاسلكية بإستخدام Access point Linksys

Access point Linksys : هو أحد أنواع أجهزة الشبكة اللاسلكية الذي يوفر العديد من المميزات من وصول للإنترنت ومن إنشاء شبكة لاسلكية لعدة أجهزة و يوفر حماية جيدة سنتعرف على ذلك فالشرح



للدخول على إعدادات Access point يجب علينا الإتصال بها أولا من قائمة شبكة الإتصال المتوفرة وسوف نجد إسم Access point إفتراضي Linksys بدون أي كلمة مرور

Currently connected to:	47
No network access	
Dial-up and VPN	^
WCDMA	4
Wireless Network Connection	^
dian	22
dianpurba	4
linksys	341
Information sent over this network be visible to others.	ork might
Connect automatically	onnect)

مع مراعاة ان يكون IP الجهاز المتصل تلقائي

Vetworking Authentication Sharing	unplugger B8E8072 P	i CI-E Gig	Unident VMwar	tified network e Virtual Ethern	et Adapte
Connect using					
Marvell Yukon 88E8072 PCI-E Gigabit Ethemet Con	Internet Protocol Version	h 4 (TCP/IPv4) Proper	ties		×
Config	General Alternate Con	figuration			
This connection uses the following items:	You can get IP setting:	s assigned automatically	if your ne	twork supports	
Client for Microsoft Networks	for the appropriate IP	ise, you need to ask yo settings.	ur networi	k administrator	
Vitual Machine Network Services	Obtain an IP add	ress automatically			
File and Printer Sharing for Microsoft Networks	🕘 Use the following	IP address:			
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	IP address:	1.00	100	- 51	
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Subnet made				
٠	Jubrior Indony				
Install Uninstall Prope	Default gateway:			- 50	
Description	Obtain DNS serve	ar address automatically			
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The de wide area network protocol that provides communication	Use the following	DNS server addresses:			-
across diverse interconnected networks.	Preferred DNS serve	eni ()	1.265	- in)	
	Alternate DNS serve	81 C	1.60	5 B2	
ОК	Ualidate settings	upon exit	ļ	Advanced	

عندما نقوم بالإتصال به نذهب للمتصفح وندخل IP الخاص بي Access point و عادتا ما يكون 192.168.1.1 أو 192.168.0.1 ستظهر لنا نافذة تطلب user name Password

في الحالة الافتراضية ستكون ADMiN لكلاهما

⊂ iGoogle × 🛃				
← → X 前 ③ 192.168.1.1 Todeo Game Cheats, ❷! Yahoo! D YouTube - Broat	dcas 🗞 craigslist: SF bay are	🥥 Newegg.com	n - Com 🔉 Welcome, Sarkis! T	🎭 Guitar Lessons : Stev 🍠 K
+Sarkis Search Images Videos Maps News Sh	opping Gmail More -			
	Google 📕			્રે
Gmail	Go	Authentication Requ	uired	Bate & Time
E C Inbox	9 G	The server says: Li	inksys E4200.	11 12
TaskRabbit Tasks - You've been assigned video of yourself stating the THREE thing.	to "Record a you would	User Name:	admin	10
Ellen, me (4) - scheduling TaskRabbit task See you then! Sarks On Jan 27, 2012 1	k - Sounds good! # 1 PM, "Ellen	Password:		
TaskRabbit Tasks - You've been assigned (2 of 6). Android phone and 30-minute wal	to "User testing c requir		Log In Cance	1
Google AdWords - New service for new Go advertisers: Free personal setup service a	oogle AdWords ad consult	Tri	DalyCay	Carry Carry
adwords-noreply - Getting Started with Go - Congratulational You've successfully sign	ogle AdWards red up for		South San Francisco San	Voutube

وبهذه الخطوة ندخل على إعدادات Access point

في هذه الواجهة نجد بعض الخيارات التي يمكن التعديل عليها

: Internet Setup

اذا كان لديك انترنت و تريد جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة الوصول الى الانترنت يمكنك كتابة IP الجهاز إما يدويا أو عن طريق DHCP .

: Network Setup

هو IP الخاص بي Access point ويمكن تغييره .

: DHCP Server Setting

وفيه يتم تفعيل أو إلغاء تفعيل الحصول على IP ADDRESS من DHCP وأيضا تحديد مدى IP ADDRESS التي يتم إعطائها تلقائي الى الأجهزة المتصلة مثال بداية المدى من 192.168.1.100 الى 192.168.1.150

Setup	Wireless-N Broadband Ro Setup Wireless Security Access Applications Restrictions & Gaming Administr	outer WRT3000 ation Status
	Basic Setup DDNS MAC Address Clone Adva	anced Routing
Internet Setup		
Internet Connection type	Automatic Configuration - DHCP	Help
Optional Settings (required by some internet service providers)	Host Name: Domain Name: MTU: Size: 1500	
Network Setup Router IP	IP Address: 192 . 168 . 1 . 1 Subnet Mask: 255.255.0	
DHCP Server Settings	DHCP Server: Image: DHCP Disabled DHCP Reservation	
	Start IP Address: 192.168.1. 100	
	Maximum number 50 50	
	IP Address Range: 192.168.1.100 - 149	
	Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)	
	Static DNS 1: 0 . 0 . 0 . 0	
	Static DNS 2: 0.0.0.0	

أم القائمة الثانية فهي Wireless وبها عدة قوائم أخرى

: Basic Wireless Settings

نستطيع من هذه القائمة تغيير إسم Access point

ونستطيع أيضا إلغاء خاصية broadcast بحيث لا يظهر إسم Access point للأجهزة المحيطة

LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.				Cire	ware Version, vi	102.2
			Wir	eless-N Broa	dband Router	WRT300
Wireless	Setup Wireless Set	curity	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Basic Wireless Settings Wireles	is Security	Wireless	s MAC Filter	Advanced Wirel	ass Settings
Basic Wireless						
Settings					Help	
	Network Mode:	Mix	ed	•		
	Network Name (SSID): M-A	ALGilany			
	Radio Band:	Aut	to	-		
	Wide Channel:	Aut	to 🔻			
	Standard Channel:	1 -	2.412GHz	-		
	SSID Broadcast:	@ E	nabled 🤇	Disabled		
					-	
	Sav	ve Sett	ings Car	icel Change	s	ഷംഷം

: Wireless Security

من أهم الأشياء التي يجب علينا القيام بها وهيا حماية الشبكة من الدخول الغير مصرح به بإختيار نظام التشفير والحماية بحيث يكون الدخول عن طريق أشخاص موثوقين من أنواع التشفير WEP WPA Personal WPA Enterprise

WPA 2 Personal

WPA 2 Enterprise

وسنقوم باختيار WPA 2 Personal

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.	,			P 1-		
			Wire	less-N Broa	mware version: vi dband Router	0.93.3 WRT300N
Wireless	Setup Wireless	Security	Access	Applications & Gaming	Administration	Status
	Basic Wireless Settings	Wireless Security	Wireless I	MAC Filter	Advanced Wirele	ss Settings
Wireless Security	Security Mode:	WP	A2 Personal	•		
	Encryption:	TKIP -			Help	
	Passphrase:	11111111				
	Key Renewal:	3600 sec	onds			

: Wireless MAC Filter

تعتبر من أكثر أنواع الحماية وثوقا حيث تسمح فقط بالأجهزة التي تم حفظ Mac Address

الخاص بها بالسماح لها بالدخول و الاتصال بالشبكة بحيث تحفظ عناوين Ma address على Access point لخي محمد Access point الخاص بها بالسماح له غير ذلك لا يمكن الوصول

ما هو mac address ؟

و هو اختصار لـ Media Access Control address (عنوان تحكم وصول الوسائط)، ويتكون هذا العنوان من 12 خانة (طولها 48 بت)، ويتم كتابتها في واحد من الصيغتين

MM:MM:MM:SS:SS:SS أو MM:MM:MM:SS:SS

					Wireless-N Bro	adban			
Wireless	Setup W	/ireless	Security	Access Restriction	Applications ns & Gaming	Admi			
	Basic Wireless	Settings	Wireless Securit	y Wire	eless MAC Filter	Adv			
Wireless MAC Filter	© En	abled	Disabled]		_			
Access Resolution	6 0 Prev 0 Pern	 Prevent PCs listed below from accessing the wireless network Permit PCs listed below to access wireless network 							
MAC Address filter list	g Wireles	is Client I	List						
	MAC 01:	00:00	:00:00:00:00	MAC 26:	00:00:00:00:00				
	MAC 02:	00:00	:00:00:00:00	MAC 27:	00:00:00:00:00]			
	MAC 03:	00:00	:00:00:00:00	MAC 28:	00:00:00:00:00				

: Administration

و هي من أهم قوائمها Management ومن خلالها يمكننا تغيير admin password

Adminstration	Setup Wireless Security Management Log	Access Restrictions Diagnostics	Wireless-N Bro Applications & Gaming Factory Defaults	badband Adminis Fi	Router W stration rmware Upgrade	/RT300N Status
Management						
Router Access	Router Password:	••••			Help	
	Re-enter to Confirm:	••••				
Web Access	Web Utility Access:	. НТТР		s		
	Web Utility Access via Wireless:	e Enab	led 🔘 Disabl	led		
		(

وأخر القوائم بعد الانتهاء من التعديلات نذهب اليه لنرى ما قمنا بتعديله وهي قائمة Status

فهي تعرض لنا حاله Router و Local network و wireless network

					Wireless-N B	roadband I	Router WRT300N
Status	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administ	ration Status
		Router		Loca	al Network	Wire	eless Network
Local Network							
							Help
	Loc	al MAC	Address:	: 0060.5	C65.00EC		
	Rou	iter IP A	ddress:	192.16	8.1.1		
	Sub	onet Ma	sk:	255.25	5.255.0		
DHCP Server							
	DHO	CP Serve	er:	Enable	d		
	Sta	rt IP Ad	ldress:	192.16	8.1.100		
	End	IP Add	ress:	192.16	8.1.149		
		dhcp ci	lient Tab	le			



بهذه الخطوات قد قمنا بعمل شبكة Wireless و إضافة بعض التعديلات و الحماية بهذه الخطوات قد قمنا بعمل شبكة

- Connect between 2 Access point with bridge AP



What's a bridge AP ?

هو جهاز يقوم بربط شبكتين لاسلكيتين يقوم بربطها سلكيا للشبكات التي يتعذر الوصول اليها

الأجهزة التي ستحتاجها لربط شبكتين لاسلكية عن طريق Bridge AP

- Access point 2 عدد 1
 - 2 عدد 4 أجهزة حاسوب
 - 3 جهاز Bridge AP















By – ENG - Mohamed Algilany

ثم نبدا بإعداد Access point الأولى

نقوم بتسمية الشبكة برقم (1)

Rece	ess Poin	t5		(Part)	See Summit	the first	ter für fartigenet	- 0 ×
Phys	sical	Config	Attributes					
	GLOBAL Settings ITERFACI Port 0 Port 1		Port Status SSID Channel Authentication Disabled WPA-PSK Encryption Type	C	WEP WPA2-PSK	Port 1	WEP Key PSK Pass Phrase Disabled	♥ On

ثم ننتقل الى Access point الثانية

ونقوم بتسميتها برقم (2)

Recess Point6				
Physical Conf	fig Attributes			
GLOBAL			Port 1	
Settings	Port Status			🔽 On
INTERFACE	SSID		2	
Port 0	Channel		6	▼
Port 1	Authentication			
	Oisabled	C WEP	WEP Key	
	WPA-PSK	WPA2-PSK	PSK Pass Phrase	
	Encryption Type		Disabled	

بعد ان قمنا بتعديل على أجهزة Access point نقوم بربطها مع الأجهزة وإعطاء IP لأجهزة الحاسوب



لإعطاء IP للأجهزة نقوم بالنقر على الجهاز المراد إعطاءه الـ IP



نقوم بإعطاء باقي الأجهزة IP مع مراعاة ان تكون في نفس نطاق الشبكة مثل ما فالصورة



ومن ثم نقوم بتوصيل Bridge AP لأجهزة Access point سلكيا



بعد التوصيل تأكد من أجهزة Access point ان Bandwidth هو 10mbps



وان نقوم بعمل اختبار اتصل الشبكة عن طريق القيام بي Ping بين الشبكة من ip 192.168.1.1 الى الجهاز 192.168.1.4 الموجود فالشبكة الأخرى

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.4
Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=40ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=13ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.4:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 9ms, Maximum = 40ms, Average = 19ms
```

- Configure Router with 2 access point :

فى هذه الجزء من المحاضرات سنقوم بربط شبكتين لا سلكية مختلفة بجهاز راوتر



ما نحتاجه هو للتنفيذ

1- عدد 4 أجهزة حاسوب
 2- جهازين Router
 3- جهاز

Router>

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface FastEthernet0/1

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#exit

	fa 0/1 fa 0/0 192.168.1.1 192.168.2.1
P	Router0
ļ	Physical Config CLI Attributes
	IOS Command Line Interface
	<pre>Router> Router> Router>enable Router# Router# Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2. Router(config)#interface FastEthernet0/1 Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#exit Router(config-if)#exit Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Router(config-if)# Router(config-if)# Router(config-if)#exit</pre>

By – ENG - Mohamed Algilany

بهذه الخطوات قمنا بإعطاء كل شبكة IP مختلف عن الشبكة الأخرى نقوم بإعطاء الأجهزة IP مع Default get way لكل شبكة الجهاز الأول فى الشبكة الأولى





يجب إعطاء Default gateway بحيث تكون هيا عنوان IP الراوتر الخاص بالشبكة ليقوم الراوتر بتوجيهك للشبكة الأخرى بعد إتمام خطوات إعطاء العناوين للأجهزة نأتي لأختبار الإتصال من شبكة

192.168.2.1 الى الشبكة 192.168.2.1

Laptop3		
Physical	Config Desktop Programming	Attributes
Command	Prompt	
Packet	Tracer PC Command Line 1.0	
C:\≻		
ping 1	92.168.1.2	
Pingin	g 192.168.1.2 with 32 bytes of	data:
Deele	5 100 100 1 0. hut	-24 777-102
керту	from 192.168.1.2: bytes=32 time	=24ms TTL=127
керту	from 192.168.1.2: bytes=32 time	=14ms TTL=127
керту	from 192.168.1.2: bytes=32 time	2=13mg TTL=127
кертү	from 192.168.1.2: bytes=32 time	2=25mg 11L=12/
Ping s	tatistics for 192,168,1.2:	
Pa	ckets: Sent = 4. Received = 4.	Lost = 0 (0% loss)
Approx	imate round trip times in milli	-seconds:
Mi	nimum = 13ms, Maximum = 25ms, A	Average = 19ms
C:∖>pi	ng 192.168.2.2	
Pingin	g 192.168.2.2 with 32 bytes of	data:
Depl:	from 192 168 2 2: butos=22 time	-42mg TTL-128
Repry Deply	from 192.168.2.2. bytes=32 time	=17mg TTL=120
Reply	from 192 168 2 2: bytes=32 time	=21mg TTL=128
Reply	from 192 168 2 2: bytes=32 time	=21mg TTL=128
webe A	LIOM ISE. TOULELE. BYDES-SE CIME	

- Configure Cisco router with wireless router , access point , http server

في هذه الجزيئية سنقوم بربط اكثر من نوع شبكة براوتر و تقديم خدمة http server



أولا نقوم بتهيئة الراوتر للمنفذ Fa0/0

Router>enable Router#configure terminal Router(config)#interface FastEthernet0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

والمنفذ الثاني fa0/1

Router>enable Router#configure terminal Router(config)#interface FastEthernet0/1 Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ومن ثم نقوم بإعطاء الأجهزة IP لكل شبكة مع عدم نسيان IP

أحد الأجهزة الموجودة بالشبكة 192.168.1.1 مع القيام بنفس الخطوات مع باقي الأجهزة على نفس الشبكة

hysical Config Deskto	Programming Attributes	
P Configuration		
IP Configuration		
O DHCP	Static	
IP Address	192.168.1.5	
Subnet Mask	255.255.255.)
Default Gateway	192.168.1.1	
DNS Server	0.0.0.0	
IPv6 Configuration		
DHCP	Auto Config	🔘 Static
IPv6 Address		
Link Local Address	FE80::210:11	F:FE64:EE3C
IPv6 Gateway		
IPv6 DNS Server		

و في الجهة المقابلة سنقوم بتوصيل الراوتر بجهاز wireless router لإعطائنا شبكة لاسلكية

المنفذ المتصل بجهاز wireless router هو 192.168.10.1

تهيئة wireless router كالأتي

Internet Setup Internet Connection type	Static IP		•							
	Internet IP Address:	0	. 0)		0	0			
	Subnet Mask:	0	. 0)		0	0			
	Default Gateway:	192	. 1	168		10	1		1	
	DNS 1:	0	. 0)		0	0			
	DNS 2 (Optional):	0	. 0)		0	0			
	DNS 3 (Optional):	0	. 0)		0	0			
Optional Settings (required by some internet service providers)	Host Name: Domain Name: MTU:	Size: 150	10					_		
Network Setup										
Router IP	IP Address:	192].[168].	10	101		_	
	Subnet Mask:	255.255.2	55.0						•	
DHCP Server Settings	DHCP Server:	Enabled		C) [Disabled			DHCP Reservation	

قمنا بإعطاء default gateway 192.168.10.1 بحيث هو ip الخاص بالراوتر لتوزيعه على شبكة الوايرس

ومن ثم سيقوم Wireless router بإعطاء IP تلقائي للأجهزة المتصلة لديه على الشبكة



بعد توصيل الشبكة جميعها بي بعضها نأتي لنقوم بإضافة جهاز Server ليقدم لدنا خدمة Http – DNS



نقوم بالدخول إلية لإجراء إعدادات التهيئة (ملاحظة الـ Server متصلة لاسلكي بالشبكة 192.168.1.1)



نأتي للقيام بإعدادات server لتفعيل الخدمات

نقوم بإعداد كلا من

Server ip and gateway , DNS

	<u> </u>			
đ	Http -DNS server			
ſ	Physical Config Services	Desktop Progra	amming Attributes]
	IP Configuration			
	IP Configuration			
	O DHCP		Static	
	IP Address		192.168.1.6	
	Subnet Mask		255.255.255.0	
	Default Gateway		192.168.1.1	
	DNS Server		192.168.1.6	
	IPv6 Configuration			
	DHCP	🔘 Auto Confi	ig	0
	IDv6 Addross			
	Link Local Address		FE80::290:28FF:FED7:	A7C5
	IPv6 Gateway			
	IPv6 DNS Server			

🤻 Http -DNS server					
Physical Config	Services Desktop	Programming Attribute	25		
SERVICES	^		НТТ	P	
DHCP	HTTP			HTTPS	
DHCPv6	DHCPv6 On Off			On	Off
TFTP					
DNS	File Manager				
SYSLOG		File Name	E	dit	Delete
AAA	1 copyrights.htm		(e	dit)	(delete)
NTP				•	
EMAIL	2 cscoptlogo 177>	(111.jpg			(delete)
FTP	3 helloworld.html		(e	dit)	(delete)
			,	ŀιλ	/////

ومن ثم ننتقل إلى DNS لإعطائه عنوان بدلا من ip للولوج إلية

🤻 Http -DNS server								- • ×
Physical Config	Service	es Desktop	Programming	Attributes				
SERVICES	*				DNS			
		DNS Service		On			© Off	
DHCPv6 TFTP DNS		Resource Records Name	ww	vw.dowwa.com			Type A Record	•
SYSLOG AAA		Address 192.168	.1.6					
EMAIL		No.	Add	me	Save	Type	Remove	
IoT		0	www.dowwa.com	1	A Record	.,,,-	192.168.1.6	
VM Management					ļ			
	Ŧ	DNS Cache						
Пор								

بعد القيام بإعدادت Server و إعطاءه 192.168.1.6 ip

نقوم بإعطتءه لجميع الأجهزة على الشبكة في خانه DNS SERVER بحيث يتم التوجيه من الجهاز المتصل على الشبكة الى Server ومنها الى خدماته

1		Ģ) V	, ⊅	, P			5			
: (đ	21	Laptop3								
	[Physical	Config	Desktop	Programming	At	tributes			
			IP Configu	ration							
			-IP Config	guration							
Lap			O DHC	Р			(Static			
			IP Addre	ss				192.168.1.5			
			Subnet N	Mask				255.255.25	55.0		
			Default (Gateway				192.168.1.	1		
			DNS Serv	ver			Π	192.168.1.	6		
			IPv6 Con	figuration			-				
			OHC	Р		🔘 Auto (Config	,		0 :	
			IPv6 Add	dress							
			Link Loca	al Address				FE80::210:	11FF:FE6	54:EE3C	
			IPv6 Gat	teway							

كما فى الصورة

و نفس هذه الخطوات نقوم بها على جميع الأجهزة على الشبكة

بعد الإنتهاء من الاعدادات نقوم الدخول من أحد الأجهزة عن طريق web browser أم ان نكتب ip server او عنوان الذي قمنا بإعطائه داخل DNS



🤻 Laptop3 🗖 🗖 🗖
Physical Config Desktop Programming Attributes
Web Browser X
> URL http://www.dowwa.com Go Stop
Cisco Packet Tracer
Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.
Quick Links:
A small page
Copyrights
Image page
<u>intage</u>
4
تم عملية الإعدادات بنجاح

بالتوفيق لجميع

- Configure Nano Station Loco M2 (outdoor - ptp)

في هذه الجزئية نقوم بربط شبكتين وايرلس من نوع (من نقطة الى نقطة) point to point .

هذا نوع من التوصيل يكون فيه جهازين الاتصال موجهه في اتجاه واحد متقابل بحيث على عكس باقي شبكة الوايرلس التي لا تعتمد الا على الإشارة فقط .

نبدا خطوات تهئية أول جهاز :



NanoStation Loco M2

http://www.ubnt.com/nanostationm (Any M Series Device Will Work)



نقوم بتوصيل الجهاز الأول ناخذ مدخل Lanونقوم بتوصيله على جهاز الحاسوب ومدخل POE و نوصله الى جهاز الأول الذي سيكون هو Acess point



عند التوصيل يجب ان نعلم ان IP الأفتراضي لهذه الأجهزة يكون 192.168.1.20 لذلك يجب علينا ان نقوم وضع IP للجهاز المتصل عليه و نضعه في نفس النطاق بحيث يمكننا التوصيل والتهيئة

جهاز Nano station ip 192.168.1.20

جهاز الحاسوب 192.168.1.42

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties										
General										
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.										
Obtain an IP address automatical	Obtain an IP address automatically									
O Use the following IP address:										
IP address:	192.168.1.42									
Subnet mask:	255.255.255.0									
Default gateway:										
Obtain DNS server address autom	natically									
Our of the following DNS server add	resses:									
Preferred DNS server:										
Alternate DNS server:	• • •									
Validate settings upon exit										
	OK Cancel									



نقوم بتغير wireless mode الى Access point

وتغيير أسم الشبكة من SSID

و نضع رقم سري للشبكة من Wireless Security

NanoStation loco	→ M 2						AIrus
MAIN MAIN	WIRELESS	NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM	Tools:	‡ Logout
Basic Wireless Sett	ings						
Wi	eless Mode:[?] A WDS Peers:	ccess Point WDS	•	Auto			
	SSID: ub	nt-bridge		Hide SSID)		
	Country Code: U	nited States	:				
IEEE	802.11 Mode: B	G/N mixed	+				
Ch	annel Width:[?] 4) MHz	\$				
Cha	nnel Shifting:[?] D	sabled	+				
Fn	equency, MHz: 2	462	\$				
Exte	nsion Channel:	wer Channel	÷				
Freque Auto Adus	ncy List, MHz: 📃	Enabled					
Mato Majus	Output Power:		- 111	23	18m		
Max 1	X Rate, Mbps: M	CS 15 - 300	÷ 🗹 🗚	utomatic			
Wireless Security							
WPA WPA F	Security: W Authentication: P Preshared Key: •••	РА2-AES 5K ÷ Ŷ	: Sh	DW.			

ومن ثم ننتقل الى Network لتعديل إعدادات الشبكة من الافتراضية الى إعدادات جديدة بحيث لا يمكن لأحد ان يتعرف عليها من الافتراضي 192.168.1.20 الى 192.168.1.159

لأول جهاز Nano station الذي قمنا بتسميته A

من ثم نقوم بحفظ الإعدادت بالضبغط على Apply

×	MAIN	WIRELESS	NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM	Tools: ‡ L
Configura	tion contains chan	ges. Apply	these changes?				Test Apply Discard
letwork P	tole						
	Networ	k Mode:	Bridge				
	Disable N	letwork:	None	:			
Vetwork S	iettings						
	Bridge IP A	Address: 🤇	DHCP 💽 Static	-			
	IP A	Vddress 1	92.168.1.159				
	N	etmask: 2	55.255.255.0		Ene	ure these	a actinga matab
	Gate	oway IP: 1	92.168.1.1		Ens	ure thes	se settings match
	Primary	DNS IP:			your ex	isting ne	etwork conliguration!
	Secondary	DNS IP:					
		MTU:	500				
	Spanning Tree P	Protocot	0				
	Auto IP	Allasing: 💽	1				
	IP	Allases:	Configure				
VLAN Net	work Settings				MUS-19-1		
	Enabl		1				
Firowall S	ettinos						



نقوم بإعطاء IP للجهاز الحاسوب الثاني 192.168.1.43 ليصبح في نطاق الشبكة

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties
General	
You can get IP settings assigned auton this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator
Obtain an IP address automatical	ly 🔤
O Use the following IP address:	
IP address:	192.168.1.43
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	· · ·
 Obtain DNS server address autom Obtain DNS server address autom 	natically resses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	• • •
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

وننتقل الى المتصفح وندخل نفس البيانات في Nano A

Username : Ubnt password : Ubnt

<u>Air</u> OS ⁻	Username: ubnt Password: ****
	Login

ومن ثم ننتقل على Wireless

🕈 Deseja	que o Google Chrome salve a sua sen	ha?					Nunca para este site 🛉
	NanoStation loco M2	_					<u>Air</u> OS ⁻
	MAIN	ELESS NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM	Tools:	÷ Logout
	Status						
	Device Name:	UBNT			AP MAC:	Not Associated	
	Network Mode:	Bridge			Signal Strength:		
	Wireless Mode:	Station			Horizontal / Vertical	0 / 0 dBm	
	SSID:	ubnt			Noise Floor:		
	Security:	none			Transmit CCQ:		
	Version:	v5.3.3			TX/RX Rate:	-1-	
	Uptime:	00:01:10			AirMax:	-	
	Date:	2011-07-26 11:43:07					
	Channe#Frequency:	6 / 2437 MHz					
	Channel Width:	Auto 20 / 40 MHz					
	ACK/Distance:	35 / 0.7 miles (1.2 km)					
	TX/RX Chains:	2X2					
	WLAN MAC:	00:15:6D:9E:19:69					
	LAN MAC:	00:15:6D:9F:19:69					
	LAN:	100Mbps-Full					
	12243 42400						
	Monitor					num maren estas	
		Throughput AP in	tormation [AR	P Table Bri	dge Table Routes L	og	
	100	LAN		100	,	MLAN	
	90 - D V Ober			90	DV. Ohren		
	80 RA: Obps			80	RX: UDps		
	70 TX: Obps			70	TX: Obps		
	60			60			
	50 40			40			
	30			30			
	20			20			

ومن هنا نقوم بجعل Wireless mode الى station بحيث الجهاز الأول Access point والأخر station ليتم التوصيل فيما بينهم ويجب ان يكون الأجهزة متقابله في اتجاه واحد

anoSta	tion loco M2						AITU
14	MAIN WIRE	LESS	IRK ADVANCES	SERVICES	SYSTEM	Tools:	: Logo
Basic Wi	reless Settings		1				
	Wireless Mode	(7) Station WD	: :				
	85	ID: ubnt	I	elect	2		
	Lock to AP M	AC:					
	Country Co	do: United State	es ÷				
	IEEE 802.11 Mo	de: B/G/N mixe	d 2				
	Channel Width	Auto 20/40	MHz :				
	Channel Shifting	[7] Disabled	\$				
	Frequency Scan List, M	Hz: 🗍 Enabled					
	Auto Adjust to EIRP Li	mit: 🗹					
	Output Pov	ver: ***	2	3 dBm			
	Max TX Rate, Mb	ps: MCS 15 - 1	30 [300] 💠 🗹	Automatic			
Wireless	Security						
	Secu	ity: none	•				
							Change

ومن SSID نختار Select لإختيار الشبكة التي قمنا بإعدادها

تظهر لنا نافذة نختار منها الشبكة و نحدد عليها ونقوم بالضغط على Lock to AP للتوصيل

Channe 1 5
Channe 1 5
1
5
11
1

ونقوم بوضع الرقم السري الذي قمنا بإعداد في Nano station A

anoStat	ion loco I	W2						Air OS
×	MAIN	WIRELESS	NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM	Tools:	‡ Logout
Basic Wi	eless Setting	5						
	Wireles	ss Mode:[7] St	ation WDS	•				
		SSID: ub	nt-bridge	Sel	ect			
	Lock t	to AP MAC: 00	15:6D:9E:19:69					
	Cou	untry Code: Un	nited States	:				
	IEEE 80	2.11 Mode: B/	G/N mixed					
	Chann	el Width:[7] A	uto 20/40 MHz	•				
	Channel	Shifting:[7] Di	sabled	:				
1	Frequency Scan	List, MHz:	Enabled					
	Auto Adjust to	EIRP Limit: 🥑						
	Out	tput Power:		23	dBm			
	Max TX R	Rate, Mbps: M	CS 15 - 130 [3	00] : 🗹 A	utomatic			
Wireless	Security							
		Security: W	PA2-AES	:				
	WPA Aut	hentication: P	5К ÷					
	WPA Pres	hared Key		Sh	ow			
				k.				
								Change

ومن ثم ننتقل الى Netwotk لنقوم بتغيير IP الخاص بالجهاز الثاني Nano A : 192.168.1.159 Nano B : 192.168.1.160 و أجهزة الحاسوب الأول 192.168.1.42 و الجهاز الحاسوب الثاني 192.168.1.43 ومن ثم نقوم بالضغط على Apply لحفظ الاعدادات

2K	MAIN	WIRELESS	NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM	Tools:	\$ Logo
Configura	ution contains chan	iges. Apply th	ese changes?				Test	Apply Discard
Network I	Role							
	Networ	rk Mode: Br	idge	•				
	Disable N	Network: Network	one	:				
Network	Settings							
	Bringe IP /	Address: 0	DHCP Static					
	IP /	Address: 190	2.168.1.160					
	N	letmask: 25	5.255.255.0		F	una Alexana		t - b
	Gate	eway IP: 190	2.168.1.1		Ensi	ure these	settings ma	ICN
	Primary	DNS IP:			your exi	sting net	work configu	ration
	Secondary	DNS IP:						
		MTU: 15	00					
	Spanning Tree F	Protocol:						
	Auto IP	Aliasing: 🗹						
	IP	Alases: C	onfigure					
VLAN Ne	twork Settings							
	Enabl	e VLAN:						

ومن ثم ننتقل الى الصفحة الرئيسية لنرى مدى قوة الإشارة و ان التوصيل قد تم بنجاح

MAIN	WIRELESS NETWORK	ADVANCED SERVICES SYST	EM Tools: 1 Log		
itatus					
Device Name	UBNT	AP MAC:	00:15:6D:9E:19:69		
Network Mode	: Bridge	Signal Strength:	Strength:		
Wreless Mode	station WDS	Horizontal / Vertical:	-57 / -64 dBm		
SSIC	ubnt-bridge	Noise Floor:	-95 dBm		
Security	WPA2-AES	Transmit CCQ:	100 %		
Version	c v5.3.3	TX/RX Rate:	300.0 Mbps / 300.0 Mbps		
Uptime	00:36:35	AirMay	Enabled		
Date	2011-07-26 12:18:32	AirMax Quality	98.35		
Channel/Frequence	11/2482 MHz	AirMax Canacity	95 %		
Channel Widt	Auto 40 MHz (Lower)	ramax capacity.			
ACK/Distance	33/06 miles (0.9 km)				
TX/RX Chains	202				
WLAN MAG	: 00:15:6D:9E:17:68				
LAN MAL	00.15.60.99117.58				
D4	100Mbps-Full				
fonitor					
	Throughput AP	Information ARP Table Bridge Table	Routes Log		
	LAN		WLAN		
90 P PX Photo		100			
80 - FOX UBps		80 RX UEps			
70 TX: Obps		70 TX: Obps			
60		60			
99		50			
40					
40					
40 30 20		20			

بالتوفيق للجميع

Higher Institute of Computer Technology \ Benghazi