

**تثبيت بلاطات الرخام للحوائط الخارجية بالطريقة الميكانيكية
والتي توصف بأنها الطريقة الجافة كما يلي :**

- عناصر التركيب هي كانات التثبيت بالحائط الخارجى ومسمار
للتثبيت بين البلاطات وغراء

- يتم تجهيز الثقوب في أعلى البلاطة وفي أسفلها والتي يتم
وضع المسامير بها للربط بين البلاطتين العليا والسفلى

- يتم تجهيز أماكن تثبيت الكانات بالحائط الخارجى

- يتم اتباع المخططات التنفيذية والتي تحدد مقاس البلاطات و

مقاس بلاطة البداية ويحدد الغلايق (القطع الصغيرة) وغيره

- وجوب تثبيت الكانات في حوائط خرسانية او طوب مصمت



kw-eng.net



kw-eng.net



